# **+** AUTODOC CLUB

Anleitung: TOYOTA
HIACE III Kasten (YH7\_,
LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_,
YH6\_) Scheibenwischer
hinten wechseln







## **ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL**



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### (i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D (LH10\_, LH11\_), TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.0 (RCH102\_, RCH112\_), TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 (RZH10), TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 4WD (RCH103\_, RCH113\_), TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D 4WD (LXH22\_, LXH12\_, LH114\_, LH112\_, LH104\_,..., TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D (LN10, LH11), TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.8 D (LH11, LH10), TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D, TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D, TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D, TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 (RZH103, RZH113), TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 i (RZH103, RZH113)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

CLUB.AUTODOC.DE 1–7







Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

CLUB.AUTODOC.DE 2-7





AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – TOYOTA HIACE III KASTEN (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



• Flacher Schraubendreher

Werkzeuge kaufen

CLUB.AUTODOC.DE 3-7







#### AUTODOC empfiehlt:

 Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.



Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3

Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



CLUB.AUTODOC.DE 4–7







4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_). Tipp von AUTODOC-Experten:

• Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA HIACE III Kasten (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_). AUTODOC empfiehlt:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

CLUB.AUTODOC.DE 5–7









- 6 Schalten Sie die Zündung ein.
- Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

## GUT GEMACHT!

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN** 

CLUB.AUTODOC.DE 6–7







## AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

### **(i)** HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 7-7